


Mikser ręczny, MP 350 Ultra TP, P 0.44 kW, U 230 V

Kod katalogowy: 711354



Nr części (V nr rys. nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V711354V01-01	Stopa kompletna	
V711354V01-02	Stopa	C001641
V711354V01-03	Sprężyna stopy	C008657
V711354V01-04	Wałek główny	C001642
V711354V01-05	Sprzęgło wału	C001643
V711354V01-06	Sprzęgło	C008349
V711354V01-07	Stalowy dzwonek	
V711354V01-08	Zestaw naprawczy MP450A	C001645
V711354V01-09	Uszczelka stopy	C001943
V711354V01-10	Sprzęgło	C008421
V711354V01-11	Ośłona przycisku	C007608
V711354V01-12	Zasleпка rączki	C008663
V711354V01-13	Obudowa	C010951
V711354V01-14	Kratki wentylacyjne silnika	C003683
V711354V01-15	Zestaw montażowy	C001960
V711354V01-16	Wspornik	C001944
V711354V01-17	Uchwyt	
V711354V01-18	Zaczep przewodu zasilającego	C089262
V711354V01-19	Śruba M4x105	C011094
V711354V01-20	Zestaw dźwigni blokującej	C010926
V711354V01-21	Zestaw naprawczy	C015519
V711354V01-22	Mikroprzełącznik	C001668
V711354V01-23	Popychacz przycisku	C001919
V711354V01-24	Zestaw ramion sterujących	C001667
V711354V01-25	Zestaw nakrętek do uchwytu	
V711354V01-26	Wentylator silnika	C009686
V711354V01-27	Nakładka wentylacyjna	C006289
V711354V01-28	Obudowa silnika	C012543
V711354V01-29	Komplet łożysk do silnika	C001468
V711354V01-30	Tuleja	
V711354V01-31	Przewód zasilający	C008420
V711354V01-32	Płyta główna	C001914
V711354V01-33	Wirnik kompletny	C001918
V711354V01-34	Szczotki silnika	C008395
V711354V01-35	Przewody elektryczne	C013773
V711354V01-36	Gniazdo przewodu	C014836
V711354V01-37	Silnik	C009023