


frytownica 3 l

Kod katalogowy: 746035



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V746035-01	Pokrywa	
V746035-02	Kosz	C006963
V746035-03	Pojemnik	C009723
V746035-04	Obudowa	
V746035-05	Nóżka	C008498
V746035-06	Pokrętło + tarcza	C007298
V746035-07	Termostst roboczy	C005624
V746035-08	Kontrolka	C008036
V746035-09	Grzałka	C007256
V746035-10	Przewód zasilania	C009617
V746035-11	Wyłącznik krańcowy	C007045
V746035-12	Termostst bezpieczeństwa	C005623