


frytownica 2x3 l

Kod katalogowy: 746070



Nr części (V nr rys.-nr części z rysunku)	Nazwa	Kod
V746070-01	Pokrywa	
V746070-02	Kosz	C006963
V746070-03	Pojemnik	C009723
V746070-04	Obudowa	
V746070-05	Nóżka	C008498
V746070-06	Grzałka	C007256
V746070-07	Przewód zasilania	C009617
V746070-08	Wyłącznik krańcowy	C007045
V746070-09	Termostt bezpieczeństwa	C005623
V746070-10	Kontrolka	C008036
V746070-11	Pokrętko + skala	C007298
V746070-12	Termostt roboczy	C005624